Manual para la visualización de las cámaras de forma remota

Para visualizar las cámaras de forma remota utilizaremos una aplicación en la que deberemos crear una nueva cuenta de usuario.

Para el grabador DVR utilizaremos la aplicación xmeye, podemos acceder desde dispositivos Android y IOS buscando xmeye en la tienda de aplicaciones. Para acceder desde el ordenador lo haremos a través del navegador IExplorer entrando en www.xmeye.net. Recuerda registrarte con una nueva cuenta de usuario. Al acceder será necesaria la instalación de un plug in

El grabador NVR puede visualizar las cámaras de forma remota utilizando la aplicación Goolink. Podemos acceder desde dispositivos Android y IOS buscando Goolink en la tienda de aplicaciones. Para acceder desde el ordenador lo haremos a través del navegador IExplorer entrando en www.goolink.org .Recuerda registrarte con una nueva cuenta de usuario.

En el menú inicial de configuración del grabador después de conectarse a la red aparecen dos códigos QR para descargar la aplicación móvil. A continuación, viene el código QR del identificador del dispositivo, muy importante leerlo y apuntar ese código.

Visualización desde Xmeye

Donde indica Nº de Serie añadir el código de identificación del dispositivo. En nombre del dispositivo indicamos un nombre cualquiera. En el nombre de Usuario se ha introducido el usuario por defecto del Grabador que es admin y la contraseña es nula.

Nº Serie	68d ————a26	
Nombre dispositivo	PROVES CCTV	
Nombre de Usuario	admin	(Contraseña por defecto: "admin")
Contraseña		(Por defecto: "nulo")
	Æ Esta conexión no es segura. Las credenciales introducidas aquí pueden verse comprometidas. Saber más	OK Cancelar


Una vez configurado podremos ver las cámaras de vigilancia



La explicación se ha realizado desde la versión web de xmeye. Se procedería de forma similar con la aplicación para dispositivos móviles.

Visualización desde goolink

Al entrar a la app de Android aparece una ventana como esta:



Pulsamos el botón + y agregamos un nuevo dispositivo manualmente.

En el campo nombre indicamos uno cualquiera. En el campo GID indicamos el identificador del dispositivo. En usuario admin y la contraseña nula.



El dispositivo aparecerá en azul y al hacer click sobre él se podrán visualizar las cámaras.

El grabador DVR se conecta a las cámaras mediante cable coaxial por lo que la calidad es mayor a la del grabador NVR que se conecta por Wifi. La ventaja del grabador NVR es que al utilizar tecnología wifi elimina parte del cableado